

# Тестер Термофиксации GBR



## Функции

Тестер термофиксации GBR предназначен для анализа характеристик пластиковой пленки, композитной пленки и других упаковочных материалов. Тестер термофиксации GBR позволяет быстро определить прочность термической адгезии упаковок из пластиковой пленки, гибкой упаковочной композитной пленки при заданной температуре и давлении после термоспайки, имитируя процесс производства упаковочных материалов.



## Особенности

- Температура, давление и время регулируются, а температурный режим верхнего и нижнего уплотнительных ножей устанавливается независимо.
- Сжатый воздух, пневмопривод и одноцилиндровая синхронная схема.
- Уплотнительный нож может быть дополнен функцией защиты от прилипания.
- Простая калибровка датчика температуры.
- Устройство использует цифровой регулятор температуры P.I.D. для более точного контроля температуры.
- Определение давления с помощью сенсорного дисплея для отображения тестовых данных.
- Встроенный принтер для печати отчетов об испытаниях.
- Подключение к компьютеру.



ASTM F1921

ASTM F2029

QB/T 2358

YBB00122003



## Технические характеристики

Технические параметры		Технические параметры	
Диапазон измерения	0-50 Н	Блок питания	AC220V 50Hz/500W
Точность температуры	уровень 0.5	Размеры	310мм*500мм*680мм
Температура термоспайки	RT-250°C	Функция времени охлаждения	Есть (американский стандарт)
Время термоспайки	0.01с-99с	Диапазон давления	0.1-0.8 МПа