

Россия, 129075, Москва,  
ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1  
тел.: +7 495 212-11-60  
www.tecsa.ru, info@tecsa.ru

- Оборудование для испытаний текстильной продукции
- Испытаемость на воспламеняемость

## **Многоцелевой тестер воспламеняемости текстиля TF319**



## **ФУНКЦИИ**

---

Универсальный прибор для испытаний на воспламеняемость может определять огнестойкость различных текстильных изделий, таких как материалы для игрушек, декоративные ткани, ткани для палаток, защитные сетки, бытовые материалы и т. д. Многоцелевой тестер воспламеняемости текстиля TF319 – это один из типов приборов для испытаний на воспламеняемость вертикально расположенных материалов.

## **ОСОБЕННОСТИ**

---

- Подходит для проведения большинства вертикально ориентированных тестов
- Программируемая система ПЛК, оптические сканирующие устройства для обнаружения степени повреждения волокон, таймер 0-999,9 сек с точностью 0,1 с.
- Автоматическое зажигание пламени, автоматическая подача / выключение газа.
- Автоматический переход на подачу бутана и пропана.
- Легко настраиваемое положение горелки (поверхностное и краевое зажигание, тест игрушек)
- Отсоединяемый блок управления обеспечивает безопасность оператора
- Сменные прецизионные испытательные рамки для соответствия условиям различных стандартов
- Маркерные нити для вертикальной и горизонтальной разметки
- Лоток для фильтровальной бумаги и мусора

## **СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ**

---

- Рулетка для измерения пламени
- Измерительный прибор на горелке
- Платформа для размещения образца
- Зажимы

## **СТАНДАРТЫ**

---

- ISO 6940:2004
- ISO 6941:2003
- BS EN ISO 1102:2016
- BS EN ISO 1103:2005
- BS EN 14878:2007
- ECE R118 ANNEX8
- AS 2755.2-1985 (R2013)

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

---

Питание	220 / 110 В 50 / 60 Гц
Вес	51 кг
Размер крепежного кронштейна	600 * 650 * 990 мм

Размер блока управления	340 * 300 * 360 мм
-------------------------	--------------------

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию.

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши вопросы.

